

本手册适用于如下交换机产品及版本：

S6812[S6813]系列（Release 6615P03 及以上版本）

S6550XE-HI 系列&S6525XE-HI 系列（Release 6008 及以上版本）

S6520X-HI[EI][SI]&S6520-SI&S5560X-HI&S5000-EI&MS4600 系列（Release 6308 及以上版本）

S5850 系列（Release 8005 及以上版本）

S5570S-EI 系列（Release 11xx）

S5560X-EI 系列&S5500V2-EI 系列（Release 6308 及以上版本）

S5500V3-SI 系列（除 S5500V3-24P-SI、S5500V3-48P-SI）（Release 11xx）

ES5500 系列（Release 6317P01 及以上版本）

S5170-EI 系列（Release 11xx）

S5130S-EI[HI]系列（Release 6308 及以上版本）

S5120V3-EI 系列、S5120V3-36F-SI&S5120V3-28P-HPWR-SI&S5120V3-54P-PWR-SI（Release 11xx）

S5120V2-LI 系列、MS4300V2 & MS4320 & MS4320V2 系列（Release 6308P01 及以上版本）

WAS6000 系列、WS5810-WiNet & WS5820-WiNet & WS5850-WiNet 系列（Release 6308P01 及以上版本）

E500C & E500D 系列、S5560S-EI 系列、S3100V3-EI[SI]（Release 6309P01 及以上版本）

S5560S-SI 系列、MS4200 系列（Release 6310 及以上版本）

E128C & E152C 交换机、S5500V3-24P-SI & S5500V3-48P-SI 交换机（Release 6310 及以上版本）

MS4520V2-30F 交换机（Release 6312P01 及以上版本）

MS4520V2-28S & MS4520V2-24TP 交换机（Release 6312P03 及以上版本）

MS4520V2-30C & MS4520V2-54C 交换机（Release 6510P01 及以上版本）

S5110V2 & S5110V2-SI & S5130S-SI[LI] & S5120V2-SI & S5000V3-EI & S5000E-X 系列（Release 6310 及以上版本）

S5000V5-EI 系列（除了 S5008PV5-EI、S5008PV5-EI-HPWR 交换机）（Release 6319P01 及以上版本）

IE4300-12P-AC & IE4300-12P-PWR 交换机、IE4300-M 系列、IE4320 系列（Release 6308P01 及以上版本）

S5000X-EI 系列、MS4320V3 系列、S5120V3-LI、S5120V3-SI 系列（除 S5120V3-36F-SI、S5120V3-28P-HPWR-SI、

S5120V3-54P-PWR-SI）（Release 6329 及以上版本）、S3600V3-EI&S3600V3-SI 系列（Release 11xx）、

S5135S-EI 系列（Release 6810 及以上版本）、S5130S-EI-R 系列（Release 6351P07 及以上版本）

请下载整本手册附件到本地阅读，或点击左侧链接阅读单独的章节内容。