

# H3C G5 服务器 H460/P460 阵列卡

## Legacy 启动模式下配置 RAID

### 目录

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 一. 适用范围与注意事项             | 1  |
| 二. 配置准备                  | 1  |
| 1. 连接 HDM 与启用远程控制台       | 2  |
| 2. 确认或修改 BIOS 启动模式       | 2  |
| 三. 配置步骤                  | 2  |
| 1. 访问 HDM 并启用 KVM/H5 KVM | 2  |
| 2. 设置阵列卡工作模式             | 2  |
| 3. 创建与删除阵列               | 5  |
| 3.1 创建阵列                 | 5  |
| 3.2 删除阵列                 | 9  |
| 4. 创建与删除热备               | 12 |
| 4.1 创建热备                 | 12 |
| 4.2 删除热备                 | 22 |
| 5. 设置与取消直通盘              | 25 |

### 一. 适用范围与注意事项

- 本文档旨在说明 H3C G5 系列服务器通过 H460/P460 存储控制卡在 Legacy BIOS 下配置阵列的方法，并以 R4900 G5 服务器为例进行配置步骤说明。
- 实际情况是否适用本文档，请通过下面导航链接进行确认：  
<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/208527>
- 提示：  
本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求设置请以实际为准。  
本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。


### 二. 配置准备

1. 连接 HDM 与启用远程控制台

具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/210144>

2. 确认或修改 BIOS 启动模式


在 BIOS Boot 选项中查确认与修改启动模式。




### 三. 配置步骤

1. 访问 HDM 并启用 KVM/H5 KVM

1) 浏览器输入 HDM IP 地址访问 HDM，输入用户名和密码登录。




2) 选择 H5 KVM 或 KVM 启用控制台。




注：现场同样可使用显示器、鼠标和键盘等外设与服务器进行交互。

2. 设置阵列卡工作模式

- 1) Legacy BIOS 在开机自检界面按下 **Ctrl+A**，进入存储控制卡菜单。




- 2) 依次选择 **Configure Controller Settings>Configure Controller Port Mode**，找到 **Port CN0** 和 **Port CN1** 设置阵列卡的工作模式。



注：工作模式说明如下。


- HBA 模式：系统可直接识别该阵列控制卡对应的所有物理磁盘，并禁用 RAID 功能。
- RAID 模式：使用多个物理磁盘配置 RAID，系统只能识别到 RAID。
- Mixed 模式（缺省）：物理磁盘和 RAID 都对系统可见。

3) 根据配置需求选择工作模式后，按 **Esc** 退出，会提示 “Save Changes Made? ”，选择 **Yes** 按 **Enter** 即可提交更改。



4) 出现 “Connector Mode change(s) saved successfully” 提示即说明设置成功，按 **Enter** 即可返回到上一级。






注：

- 在系统存在 RAID 的情况下，存储控制卡的工作模式不能切换到 HBA 模式，必须删除所有的 RAID 才能切换到 HBA 模式。
- 切换存储控制卡工作模式后，请重新启动服务器使新工作模式生效。
- 切换存储控制卡工作模式后，原模式的系统盘可能出现异常，从而导致操作系统无法正常启动，执行此操作前请确保提前备份数据。

### 3. 创建与删除阵列


#### 3.1 创建阵列

1) Legacy BIOS 在开机自检界面按下 **Ctrl+A**，进入存储控制卡菜单。






- 2) 选择 **Array Configuration**, 按 **Enter**。




- 3) 选择 **Create Array**, 按 **Enter**。






- 4) 选择要使用的磁盘，并按 **Space** 选中，然后按 **Enter**。




- 5) 对 RAID Level、Logical Drive Name、Strip/Full Stripe Size、Parity Group Count、Build Method、Size 和 Acceleration Method 进行相应的设置，然后选择 **Done**，按 **Enter**。






- 6) 出现 “Array/Logical Drive creation successful” 则代表创建成功。



- 7) 在存储控制卡配置界面选择 **Array Configuration>Manage Arrays**, 可查看已配置的 RAID 信息。







### 3.2 删除阵列

- 1) 在存储控制卡配置界面选择 **Array Configuration**，按 **Enter**。






- 2) 选择 **Manage Arrays**，按 **Enter**。




- 3) 选择待删除的 RAID，然后按 **Delete** 删除 RAID。






- 4) 弹出此提示框，输入 “y” 即可进行删除操作。





5) 出现 “No Array present” 即说明删除成功。



#### 4. 创建与删除热备


注：Legacy 启动模式下，对于同一阵列，若已配置 RAID 并为阵列配置热备盘，则该热备盘对之后配置的 RAID 无效。请在配置完所有 RAID 后再添加热备盘。

##### 4.1 创建热备


##### 4.1.1 创建自动替换热备

1) 在存储控制卡配置界面选择 **Array Configuration**，按 **Enter**。






- 2) 选择 **Manage Arrays**, 按 **Enter**。




- 3) 选择要配置热备盘的阵列，按 **Ctrl+S** 添加热备盘。







- 4) 选择要配置为热备盘的磁盘，按 **Enter**。



- 5) 弹窗输入 “y” 进入下一阶段。





- 6) 选择热备类型为“Auto replace drives”，然后选择 **Done**，按 **Enter** 完成热备盘配置。



- 7) 在选择 **Array Configuration>Manage Arrays** 选定相应 RAID 后，按 **Ctrl+S** 可查看配置的热备盘。









#### 4.1.2 创建专用热备

- 1) 在存储控制卡配置界面选择 **Array Configuration**，按 **Enter**。






- 2) 选择 **Manage Arrays**, 按 **Enter**。




- 3) 选择要操作的 RAID, 按 **Ctrl+S** 添加热备盘。






- 4) 选择要配置为热备盘的磁盘，按 **Enter**。




- 5) 弹窗输入 “y” 进入下一阶段。






- 8) 选择热备类型为 “Dedicated Spare Drive”，然后选择 **Done**，按 **Enter** 完成热备盘配置。




- 9) 在选择 **Array Configuration>Manage Arrays** 选定相应 RAID 后，按 **Ctrl+S** 可查看配置的热备盘。










## 4.2 删除热备


### 删除全局热备

- 1) 在存储控制卡配置界面选择 **Array Configuration**，按 **Enter**。






- 2) 选择 **Manage Arrays**，按 **Enter**。




- 3) 选择要取消热备盘的阵列，按 **Delete**。






- 4) 按 **Space** 或 **Insert** 选择热备盘，按 **Enter** 回车提交修改申请。



- 5) 输入 “y” 提交修改，即可删除热备盘。



#### 5. 设置与取消直通盘

注：当阵列卡模式设置为 HBA 模式，系统可直接识别该存储控制卡对应的所有物理磁盘，并禁用 RAID 功能。请参考本文 < [2. 设置阵列卡工作模式](#) >。