

HPE Gen11 服务器 iLO 6 中升级 iLO 固件

目录

一. 适用范围与注意事项.....	1
二. 升级准备.....	1
1. 固件获取.....	1
2. 连接 iLO	1
三. 升级步骤.....	1

一. 适用范围与注意事项


- 本文档旨在说明 HPE Gen11 系列服务器通过 iLO 6 界面升级 iLO 固件方法。
- 实际情况是否适用本文档，请通过下面导航链接进行确认：
<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/218273>
- 提示：
 - 本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求设置请以实际为准。
 - 固件更新有风险，请注意提前备份数据。
 - 本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。

二. 升级准备

1. 固件获取
具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/216386>
2. 连接 iLO
具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/216337>


三. 升级步骤

1. 访问 iLO 6
浏览器输入 iLO 6 IP 地址访问 iLO，输入用户名和密码登录。



2. 通过 iLO 检查固件更新前的版本

通过 iLO 6 页面 Firmware & OS Software - Installed Firmware 查看 iLO 的固件版本。




注：其他固件信息也可在此页面查询。


3. 固件更新

3.1 下载与解压固件

- 1) 通过 [HPE 官网](#) 搜索对应服务器的 iLO 固件，可选择任意 Windows 系统，下载 exe 固件文件。




2) 将 exe 文件解压缩, 获取 xxx.bin 文件。




3.2 将固件挂载到 iLO 并开始更新


1) 通过浏览器登录 iLO 6, 在 Firmware & OS Software 页面选择 **Update Firmware**。



2) 选择 **Local file**，将已保存至本地的固件文件挂载到**选择文件**处。




3) 点击 **Flash**，阅读更新提示，确认无误后点击 **OK** 即开始上载与更新固件。




注：上图提示内容为“如果更新 iLO 固件，将导致 iLO 重新引导。这会中止到 iLO 的任何连接，包括远程控制台和虚拟介质。更新其它类型的固件可能不会导致 iLO 重新引导，但可能需要重新引导服务器。服务器不会自动重新引导。”。


4) 正在上载固件。



5) 正在更新固件。



6) 更新完成后，将弹出“Firmware Update Completed”提示。服务器不会自动重启，iLO 将自动重启，重新登录即可。



4. 检查固件更新后的版本

与本文< [2. 检查固件更新前的版本](#)>方法一致，完成更新后可到 iLO 6 相应页面查看更新后的固件版本，以验证更新是否成功。

