

# HPE C7000 修改刀箱 SN 方法

## 目录

一. 适用范围与注意事项 .....	1
二. 操作步骤 .....	1

### 一. 适用范围与注意事项

- 本文档旨在说明 HPE C7000 修改刀箱 SN 方法。
- 提示：
  - 本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求设置请以实际为准。
  - 本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。

### 二. 操作步骤

#### 1、SSH 登录 OA

```
Firmware Version: 4.96
Built: 12/09/2019 @ 00:35
OA Bay Number: 2
OA Role: Active
login: admin
Password:

HPE BladeSystem Onboard Administrator
(C) Copyright 2006-2019 Hewlett Packard Enterprise Development LP

Type 'HELP' to display a list of valid commands.
Type 'HELP <command>' to display detailed information about a specific command.
Type 'HELP HELP' to display more detailed information about the help system.
```

#### 2、使用命令 `set enclosure serial_number [sn]`，进行序列号修改。

```
> set enclosure serial_number test123123

Enclosure Serial Number changed to test123123.
```

### 3、刀箱 OA 中已发生变化。

