知 交换机如何关闭BOOTP 服务器，类似Cisco的no ip bootp server

DHCP/DHCP Relay

许鹏鹏

2020-01-15 发表

问题描述

交换机如何关闭BOOTP 服务器，类似Cisco的no ip bootp server

解决方法

我司产品不支持bootp server，只做bootp client。

同时如果V7平台设备配置了dhcp server，可以配置dhcp server不响应bootp请求。V5平台设备不涉及

。命令参考如下：

配置DHCP服务器忽略BOOTP请求。

```
<H3C> system-view
```

```
[H3C] dhcp server bootp ignore
```