VLAN 域间策略/安全域 **studyfisher** 2017-11-21 发表

请教:

security-zone intra-zone default permit 的作用是什么的呀?

写上跟不写上有何区别的呢? 能举例子说明一下不同的吗?

谢谢。

1.1.7 security-zone intra-zone default permit

security-zone intra-zone default permit命令用来配置同一安全域内接口间报文处理的缺省动作为per

undo security-zone intra-zone default permit命令用来恢复缺省情况。

【命令】

security-zone intra-zone default permit

undo security-zone intra-zone default permit

【缺省情况】

同一安全域内报文过滤的缺省动作为deny。

【视图】

系统视图

【缺省用户角色】

network-admin

【使用指导】

对于同一安全域内接口间的报文,若设备上不存在当前域到当前域的域间实例,设备缺省会将其丢弃 ,可以通过配置安全域内接口间报文处理的缺省动作为permit来允许其通过。

【举例】

#配置同一安全域内接口间报文处理的缺省动作为pemit。

<Sysname> system-view

[Sysname] security-zone intra-zone default permit

答案来自于 风干工程师肉干要不要