

知 iNode MC客户端是否可以自动实现EMO服务器的主备切换？

iNode

iMC EMO

龚文文

2020-02-10 发表

问题描述

iNode MC客户端是否可以自动实现EMO服务器的主备切换？

解决方法

EMO认证时，只要EMO服务器侧配置了备机IP，服务器会将主备机IP同时下发给iNode MC客户端，客户端检测到主机无法通信时，会自动切换到备机。