

知 iNode MC客户端是否可以自动实现EMO服务器的主备切换?

iNode

iMC

龚文文

2020-02-10 发表

问题描述

iNode MC客户端是否可以自动实现EMO服务器的主备切换?

解决方法

EMO认证时, 只要EMO服务器侧配置了备机IP, 服务器会将主备机IP同时下发给iNode MC客户端, 客户端检测到主机无法通信时, 会自动切换到备机。