

## 组网及说明

### 1. 配置需求或说明

#### 1.1 适用产品系列

本案例适用于如：HP/Aruba 2920 24G/48G Switch、HP/Aruba 2920 24G/48G POE+ Switch、Aruba 2930F 24G/48G 4SFP(+) Switch、Aruba 2930F 24G/48G 4SFP(+) PoE+ Switch、Aruba 2930M 24G/48G 1-slot Switch、Aruba 2930M 24G/48G PoE+ 1-slot Switch等系列的交换机。

#### 1.2 组网图

无。

#### 1.3 说明

NTP服务器地址：192.168.1.1，模式配置为单播。

## 配置步骤

### 1. Switch 1 配置步骤

#### #进入全局模式

```
ProCurve#config
```

#### #时间同步选择NTP

```
ProCurve(config)# timesync ntp
```

#### #配置单播模式

```
ProCurve(config)# ntp unicast
```

#### #配置指向NTP服务器地址

```
ProCurve(config)# ntp server 192.168.1.1
```

#### #激活ntp服务

```
ProCurve(config)# ntp enable
```

### 2.保存配置

```
ProCurve(config)# write memory
```

## 配置关键点