

知 华为侧设备显示使用的key-string cipher XXXXX，我司侧设备的key-string如何配置

AAA 方志伟 2020-03-10 发表

问题描述

华为侧设备显示使用的key-string cipher XXXXX，我司侧设备的key-string如何配置

解决方法

我司侧设备使用key-string plain 配置即可，华为侧的cipher显示，其实是支持明文输入密文显示，即与我司plain模式相对应，所以使用plain方式即可对接