

组网及说明

1 配置需求或说明

1.1 适用产品系列

本案例适用于如S3100V3-28TP-SI、S3100V3-28TP-EI、S3100V3-20TP-PWR-SI、S3100V3-28TP-PWR-EI等S3100V3系列的交换机。

1.2 配置需求及实现的效果

要求设备在每天22:30重启设备

2 组网图

无

配置步骤

3 配置步骤

进入系统视图。

```
<H3C> system-view
```

创建重启的Job。

```
[H3C] scheduler job reboot
```

```
[H3C-job-reboot]command 1 reboot
```

```
[H3C-job-reboot]command 2 Y
```

```
[H3C-job-reboot]quit
```

配置定时执行任务，使设备在每天22:30重启设备。

```
[H3C] scheduler schedule reboot
```

```
[H3C-schedule-reboot] job reboot
```

```
[H3C-schedule-reboot] time repeating at 22:30
```

```
[H3C-schedule-reboot] quit
```

保存配置

```
[H3C]save force
```

4 注意事项

设置定时重启设备时间必须要准确，建议按照实际情况配置ntp时间同步，可以通过命令**dis clock**查看设备当前时间，NTP配置请参考[知了网站-轻轻松松配交换机的“3.2.18 章节V7交换机NTP服务器、客户端配置方法”](#)。

配置关键点