SR8808 V5设备诊断中显示电源模块fault，但时间上是正常的

问题描述

诊断中显示电源fault：

```
   ===============display power-supply==============
=================================================
Power  1    state: Fault
Power  2    state: Fault
=================================================
   ===============display power-supply verbose==============
=================================================
Power  1    state: Fault
Power  2    state: Fault

Slot No.         Board Power Status
 1       POWER ON
 2       POWER ON
 4       POWER ON
 5       POWER ON
 7       POWER ON
 8       POWER ON
 9       POWER ON
=================================================
   ===============display alarm===============
=================================================
Slot  Level    Info
4      ERROR    Power 1 is faulty.
4      ERROR    Power 2 is faulty.
```

但实际上电源都是正常的。

解决方法

v5是4个电源，2个电源一组，2个都是接线了，才能normal；fault表明1组只接了1个电源。