

知 MSR50-60 一个硬件模块网口状态一直显示DOWN，启动不了

其他硬件相关 zhiliao_28241 2017-12-08 发表

问题描述

网口接上交换机，链路协议不能启动。

解决方法

- 1、更换网线测试
- 2、查看接口是否被手动shutdown了
- 3、如果接口既没有被手动shutdown，直连PC也不UP，那肯可能就是接口故障了，需要联系售后

答案来自于 [风干工程师肉干要不要](#)