

组网及说明

1. 配置需求或说明

1.1 适用产品系列

本案例适用于如：HP/Aruba 2620 24/48 Switch、HP/Aruba 2620 24/48 PoE+ Switch、HP/Aruba 2620 24 PPoE+ Switch等系列的交换机。

1.2 说明

固件版本16.0及以上支持

配置步骤

1. 配置步骤

#进入全局模式

```
ProCurve# config
```

#创建job，指定时间、日期、执行命令、执行次数

```
ProCurve(config)# job saveconfig at 23:00 on 11/11 config-save save count 2
```

Saveconfig：自定义名称

23:00 11/11：时间&日期

Save：需执行的命令

2：执行次数

#查看job

```
ProCurve(config)# show job saveconfig
```

```
Job Information Job Name : saveconfig
```

```
Runs At : 23:00 on 11/11
```

```
Config Save : Yes
```

```
Repeat Count: 2
```

```
Job Status : Enabled
```

```
Run Count : 0
```

```
Error Count : 0
```

```
Command : save
```

#激活job

```
ProCurve(config)# job saveconfig enable
```

2. 保存配置

```
ProCurve(config)# write memory
```

配置关键点