

## 组网及说明

### 1. 配置需求或说明

#### 1.1 适用产品系列

本案例适用于如：HP 3500-24G/48G-PoE+ yl Switch、Aruba 3800 24SFP 2SFP+ Switch、Aruba 3810M 24G/48G(PoE+)1-slot Switch、Aruba 3810M 16SFP+/24SFP+ 250W 2-slot Switch、Aruba 3810M 40G 8 HPE Smart Rate PoE+ 1-slot Switch、Aruba 3810M 48G PoE+ 4SFP+ 680W/1050W Switch等系列的交换机。

#### 1.2 说明

固件版本16.0及以上支持

## 配置步骤

### 1. 配置步骤

#### #进入全局模式

```
ProCurve# config
```

#### #创建job, 指定时间、日期、执行命令、执行次数

```
ProCurve(config)# job saveconfig at 23:00 on 11/11 config-save save count 2
```

Saveconfig: 自定义名称

23:00 11/11: 时间&日期

Save: 需执行的命令

2: 执行次数

#### #查看job

```
ProCurve(config)# show job saveconfig
```

```
Job Information Job Name : saveconfig
```

```
Runs At : 23:00 on 11/11
```

```
Config Save : Yes
```

```
Repeat Count: 2
```

```
Job Status : Enabled
```

```
Run Count : 0
```

```
Error Count : 0
```

```
Command : save
```

#### #激活job

```
ProCurve(config)# job saveconfig enable
```

### 2. 保存配置

```
ProCurve(config)# write memory
```

## 配置关键点