



U200-S如何修改登录密码了？

静态路由

zhiliao_16954

2017-12-22 发表

问题描述

U200-S如何修改登录密码了？

解决方法

<Sysname> system-view

[Sysname] local-user user1

[Sysname-luser-user1] password simple 123456

答案来自于 [不科学君](#)