

知 3640路由器版本信息

静态路由 魏巍 2017-12-25 发表

问题描述

3640路由器、3100V2-26tp-si交换机如何查看版本信息

解决方法

可以使用 `dis version` 命令，显示版本信息

答案来自于 寂东