

知 H3C MSR3610如何开启lldp功能

MTR zhiliao_69921 2017-12-25 发表

问题描述

H3C MSR3610 如何开启lldp

解决方法

lldp enable命令用来在接口上开启LLDP功能。

undo lldp enable命令用来在接口上关闭LLDP功能。

【命令】

lldp enable

undo lldp enable

【缺省情况】

接口上的LLDP功能处于开启状态。

答案来自于 123