



OneStor快慢池最小配置是什么？

兼容性

存储池

zhilliao_97517

2017-12-29 发表

问题描述

如题，请教一下，OneStor配置快慢池的时候，快池是否支持NVME SSD卡，至少几块？（实验室环境采用2*3.2T SSD，4个节点，提示快池缺少4个OSD，主机管理中NVME SSD卡显示为异常状态）慢池最少几块硬盘？

解决方法

参考ONEStor2.0开局指导。

- 存储节点必配，每台服务器至少配3块硬盘。若该服务器所属分区的部署方式为快慢池，则至少需要3块SSD盘+3块HDD盘。
- 支持盘符为sd/df/nvme/fct开头的HDD，SSD做数据盘。

如果识别异常，请尝试重新连接SSD，然后创建raid0。在集群部署过程中，个别型号服务器ONEStor软件可能无法识别SSD硬盘，此时需要在各节点上使用命令`echo 0 > /sys/block/sdx/queue/rotational`（sdx为SSD具体盘符，可通过`fdisk -l`查询起容量进行对应）

答案来自于 [路过飘过](#)