

知 H3C ER5200G2 双WAN口，如何设置源进源出

静态路由 zhiliao_79068 2018-01-02 发表

问题描述

H3C ER5200G2 双WAN口，如何设置源进源出

内网增加了无线AP，需要访问外网的AC服务器，由于路由器连接了2条电信出口，导致部分AP无法正常与AC通讯，AP厂家说是源进源出的问题，请问ER5200如何设置源进源出

解决方法

如果注册连接是AP发起的，那就没什么问题，从哪个公网口出去必然从哪个公网口回来。

如果涉及到AC主动访问AP的话那就需要配置NAT映射，你映射做在哪个接口，就配置AP的数据报文从哪个出口出去。

答案来自于 [luffy](#)