

H3C 5800系列交换机IRF物理端口工作模式的区别

当H3C 5800系列交换机配置irf的时候需要选择IRF物理端口的工作模式，如下：

```
port group interface ten-gi 2/0/49 mode enhanced/normal
```

enhanced：将接口的工作模式设置为增强模式。

normal：将接口的工作模式设置为普通模式。

两种模式的区别是报文在跨堆叠口转发的时候封装格式不一样，增强模式的封装包含了更多的字段信息，可以支持vpls和oaa应用环境。