DR2000设备性能监控配置指导

DR2000 ADCampus解决方案 **詹继晔** 2020-06-11 发表

组网及说明

不涉及

配置步骤

1、点击“故障诊断”

2、点击“性能分析”

3、点击右上角“监视设置”

4、在弹窗里点击“增加监视”

5、在新弹窗的“选择指标”栏点击“增加”

6、在新弹窗里选择需要监控的指标，点击“确定”

7、在“选择设备”栏点击“增加”



8、在新弹窗的设备视图里选择交换机

9、在“可选择的设备”栏选择需监控的设备，点击“ ”按钮

10、点击“确定”，完成设置



配置关键点