



为什么交换机主控主备倒换后当前启动文件显示为空

产品特性

陆世叶

2020-08-28 发表

问题描述

为什么交换机主控主备倒换后当前启动文件显示为空？

结果如下：

display start

MainBoard:

Current startup saved-configuration file: NULL

Next main startup saved-configuration file: flash:/startup.cfg

Next backup startup saved-configuration file: NULL

Slot 1:

Current startup saved-configuration file: NULL

Next main startup saved-configuration file: flash:/startup.cfg

Next backup startup saved-configuration file: NULL

解决方法

只有主板启动时，才会从配置文件恢复配置，会记录当前启动的配置文件

备板启动时，不读配置文件，是直接 from 主板同步的配置，不记录当前启动的配置文件

所以主备倒换后显示的“Current startup saved-configuration file”就是 NULL