



HP 5700/5900系列使用/开启FCOE模式

FCoE

孙轲

2020-08-30 发表

问题描述

Q: HP 5700/5900系列使用/开启FCOE模式

解决方法

A: 首先需要开启设备的高级/专家模式, `system-working-mode { advance | standard | expert }`

再配置FC模式 `fcoe-mode { fcf | npv | transit }`

FCOE功能在使用前需要安装相关License。