

## 知 在h3c虚拟机上能不能开启dhcp接口模式

DHCP zhiliao\_99595 2018-01-23 发表

### 问题描述

在h3c虚拟机上能不能开启dhcp接口模式

### 解决方法

dhcp server apply ip-pool命令用来指定接口引用的地址池。

undo dhcp server apply ip-pool命令用来恢复缺省情况。

#### 【命令】

```
dhcp server apply ip-pool pool-name
```

```
undo dhcp server apply ip-pool
```

#### 【缺省情况】

接口未引用地址池。

#### 【视图】

接口视图

#### 【缺省用户角色】

network-admin

#### 【参数】

pool-name: DHCP地址池名称，为1~63个字符的字符串，不区分大小写。

#### 【使用指导】

如果接口上配置了本命令，则接口接收到DHCP请求后，将优先为客户端分配静态绑定的IP地址；如果不存在静态绑定的IP地址，则从引用的地址池中选择IP地址分配给客户端。引用的地址池中不存在可供分配的IP地址时，设备无法为客户端分配IP地址。

接口上配置了dhcp server apply ip-pool命令后，如果接口引用的地址池不存在，则无法为客户端动态分配IP地址。

多次执行本命令，最后一次执行的命令生效。

#### 【举例】

# 配置接口GigabitEthernet1/0/1引用DHCP地址池0。

```
<Sysname> system-view
```

```
[Sysname] interface gigabitethernet 1/0/1
```

```
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] dhcp server apply ip-pool 0
```

答案来自于 [风干工程师肉干要不要](#)