

问题描述

设备配置指导没有对登录地址进行说明，不知道如何登陆设备

解决方法

默认登录地址在设备第一块网口，登录地址是192.168.0.3

用户名密码如下：

用户名/密码	用户角色	用户权限
admin/admin@admin	超级管理员	拥有系统所有权限
buzAdmin/buzAdmin	业务管理员	拥有查看“综合态势”、“流量分析”、“行为分析”、“日志中心”信息权限，同时管理“威胁处置”及“报表任务”功能
sysadmin/sysAdmin	系统管理员	拥有“系统配置”和“配置管理”功能的权限，但只能查看用户及角色信息，不能新增、删除或修改用户及角色
AuditAdmin/auditAdmin	审计管理员	拥有查看“系统配置 > 系统日志”权限