

知 A2000-G堡垒机调用本地CRT登录资产时，为何目标资产上显示的登录源地址是终端？

堡垒机

断桥残雪

2020-10-29 发表

问题描述

A2000-G堡垒机调用本地CRT登录资产时，目标资产上显示的登录源地址是终端？

解决方法

CRT版本较低，更新到8.x.x版本正常