



## HP ProCurve 8212不能自动切换备用板卡/MM切换/主备切换

软件问题 孙轲 2020-10-30 发表

### 问题描述

Q : HP ProCurve 8212不能自动切换备用板卡/MM切换/主备切换

### 解决方法

A :

HP ProCurve 8212主用管理引擎无法自动切换至备用管理引擎，并提示以下日志：  
W 05/08/14 09:25:34 00268 system: xM2: Mgmt Module 2 - Failover occurred

请将设备升级至：K.15.13.0008及以上，即可解决问题