

知 v7版本的dhcp中继如何配置啊

DHCP Relay 勤能补拙 2018-02-26 发表

问题描述

v5平台我知道是 `dhcp relay server-group 0 ip 192.168.0.1`
v7平台没有这个命令啊

解决方法

配置各接口的IP地址（略）。

启用DHCP服务。

```
<SwitchA> system-view
```

```
[SwitchA] dhcp enable
```

配置VLAN接口10工作在DHCP中继模式。

```
[SwitchA] interface vlan-interface 10
```

```
[SwitchA-Vlan-interface10] dhcp select relay
```

配置DHCP服务器的地址。

```
[SwitchA-Vlan-interface10] dhcp relay server-address 10.1.1.1
```

配置完成后，DHCP客户端可以通过DHCP中继从DHCP服务器获取IP地址及相关配置信息。通过 **display dhcp relay statistics** 命令可以显示DHCP中继转发的DHCP报文统计信息；如果在DHCP中继上通过 **dhcp relay client-information record** 命令启用了DHCP中继的用户地址表项记录功能，则可以通过 **display dhcp relay client-information** 命令可以显示通过DHCP中继获取IP地址的客户端信息。

答案来自于 [CCe](#)