

## 知 Simplivity 如何查看一个端口的连通性状态

存储系统

存储配置

杨策麟

2020-12-06 发表

### 问题描述

查看simplivity 的OVC 某个特定端口的连通性状态。

### 解决方法

命令格式

`nc -zv 22122 "Ping 指定端口的通信情况"`

举例：使用OVC的Federation 的ip地址，管理口的ip地址。

```
root@omnicube-ip172-128:/home/administrator@vsphere# nc -zv 172.168.1.21 22122
```

```
Connection to 172.168.10.123 22122 port [tcp/*] succeeded!
```