



HP ProCurve 6200与服务器的NLB配置对接

组播VLAN

孙轲

2020-12-07 发表

问题描述

Q: HP ProCurve 6200与服务器的NLB配置对接

解决方法

A:

Procurve上没有静态ARP条目。服务器在MCAST模式下运行WNLB，并在WNLB连接到的VLAN中的交换机上启用IGMP。

另外，必须在交换机上启用“ip arp-mcast-replies”。

6200 (config) # ip arp-mcast-replies

K.15.03.0007或更高版本的固件支持此命令。