

知 SR88X、CR16K-F如何关闭密码控制策略

password control 郭昊 2020-12-11 发表

问题描述

Q: SR88X、CR16K-F等路由器产品, 在R7953等版本中, 默认开启密码强度控制, 如何关闭

解决方法

A: 仅undo password-control不能关闭密码检查, 请参考下述命令修改密码策略。

```
undo password-control complexity user-name check
undo password-control complexity same-character check
password-control composition type-number 1 type-length 1
password-control length 4
```