

# 知 iMC-APM 可用性异常的无法访问和不可用有什么区别？

SNMP

PLAT

APM

Ucenter

杨海严 2021-01-22 发表

## 问题描述

Q: iMC-APM 可用性异常告警的无法访问和不可用有什么区别？

■	192.168.100.100	⚠️ 无法访问	🔍 未知
■	10.13.49.24(10.13.49.24)	❌ 不可用	🔍 紧急

## 解决方法

A:

- (1) 无法访问: iMC-APM ping不通应用的IP地址或者使用监控协议连接不上应用。
- (2) 不可用: iMC-APM 采用监控协议能连接到被监控对象, 但是采集不到数据。

