

知 V5设备security-audit安全日志管理员用户角色的配置怎么删除

RBAC AAA 何森 2021-01-24 发表

问题描述

#系统存在安全日志管理员用户qqq, 同时也配置了最高权限level 3但是只有设备安全日志的相关权限, 无法操作设备。

```
local-user qqq
```

```
authorization-attribute level 3
```

```
authorization-attribute user-role security-audit
```

#需要删除用户角色配置, 但是删除报错

```
[H3C-luser-qqq]undo authorization-attribute user-role
```

Error: Cannot cancel the security auditor role of a user who is the only security auditor in the system.

```
[H3C]undo local-user qqq #直接删除该用户也同样报错
```

Error: Cannot cancel the security auditor role of a user who is the only security auditor in the system.

解决方法

security-audit表示授权本地用户为安全日志管理员，该类型的本地用户通过认证后，仅能执行与安全日志文件操作相关的命令，比如保存安全日志文件等。

系统中只剩一个角色为安全日志管理员的本地用户时，该本地用户就不能被删除，而且也不能修改或删除该本地用户的安全日志管理员角色，除非再指定一个新的用户为安全日志管理员。

方法1：

再创建一个安全日志管理员用户，然后就可以删除原用户qqq的配置。

```
#  
local-user www  
authorization-attribute user-role security-audit  
#  
[H3C]local-user qqq  
[H3C-luser-qqq]undo authorization-attribute user-role
```

方法2：

导出配置文件config.cfg，用记事本打开再把authorization-attribute user-role security-audit 删除，然后再导入设备覆盖原配置文件。

配置较少的情况下可以先清除配置文件再重启：

```
reset saved-configuration  
The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:y  
reboot #若配置未保存直接重启即可。
```

