

# 知 安装SNA Center的服务器需要更换服务器主板有哪些注意事项

SNA Center 董婉君 2021-02-18 发表

## 问题描述

如标题所述

## 解决方法

若更换服务器主板同时会更换服务器网卡，则需要注意如下事项：

- 1、在故障的主节点配置黑洞路由，待切换主节点后，在sna installer页面，将待更换主板服务器节点选择禁用
- 2、备份将被替换的网卡的配置文件
- 3、待sna installer页面上服务器节点变为已被禁用状态，再进行服务器的主板更换。更换完成后将网卡配置文件按照备份的网卡文件进行修改。保证更换前后网卡名称保持一致
- 4、在sna installer页面取消节点禁用，并进行节点重建

