

# 知 开启AP上POE接口的远程供电功能（PSE）典型配置

POE 以太网接口 李庆 2021-03-19 发表

组网及说明

无

## 配置步骤

AP上POE接口的远程供电功能默认是关闭的，需要使用时需要开启。具体配置如下：

```
<Sysname> system-view
```

```
[Sysname] wlan ap ap1 model WAxxxx (只有部分AP支持，请以实际支持情况为准)
```

```
[Sysname-wlan-ap-ap1] poe port port-number enable (port-number POE接口的编号，不同型号的AP支持的取值范围不同，请以设备的实际情况为准)
```

注：可以在AP视图或AP组ap-model视图配置

