

## 组网及说明

### 1 配置需求或说明

#### 1.1 适用产品系列

本案例适用于如MSR810、MSR93X系列的路由器

#### 1.2 需要的工具环境及注意事项

需在PC上搭建TFTP Server（推荐用户使用3CDaemon搭建TFTP服务器），注意需要关闭终端的防火墙和无线网卡。

## 配置步骤

### 2 组网图



### 3 配置步骤

#### 3.1 设备信息文件获取

dis license device-id

SN: 210231A1UYB145000033

Device ID: 3xGz-8ziP-HpDM-M\$:-mFdJ-QZ9d-BGn7-%2%T

#### 3.2 获取激活文件

#访问H3C公司中文网站 [www.h3c.com.cn](http://www.h3c.com.cn)，依次点击“支持”>“服务支持中心”>“授权业务”>“License激活申请”

首页，支持，服务支持中心，授权业务，License激活申请

[License激活申请](#) [设备授权迁移申请](#) [设备授权卸载申请](#)

第一步：输入授权信息

第二步：绑定硬件设备

第三步：用户数据录入

第四步：确认并激活

上传二维码授权图片

| 序号 | 授权码                               | 软件条码         | 产品描述         | 产品代码          | 授权码状态 | 授权码类型 | 剩余有效期限(天) |
|----|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------|-------|-------|-----------|
| 1  | 3130A1XS-w**2qNjr-sh#dPh2-dK9FCeN | 213130A1X... | H3C MSR80... | LIS-MSRA-A... | 已激活   | 正式    | --        |

● 如果您对本向导中任何显示和输入信息存在疑问，请中止操作，并联系我们的客服人员帮助您完成操作。

共 1 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

下一步

#### #绑定硬件设备

首页，支持，服务支持中心，授权业务，License激活申请

[License激活申请](#) [设备授权迁移申请](#) [设备授权卸载申请](#)

第一步：输入授权信息

第二步：绑定硬件设备

第三步：用户数据录入

第四步：确认并激活

说明

1. 硬件设备标识：用户自定义的用于标识一台设备的字符串。为方便管理和记忆设备，您可以使用设备型号、IP地址、设备所处地理位置等信息的组合作为硬件设备标识。

2. 导入时请先勾选授权码后导出，然后录入需要的设备信息后，再导入。

3. 设备信息包含文件的，不支持导入。

增加

移除

导出

导入

批量录入设备

| 序号 | 硬件设备标识                        | 授权码                               | 软件条码                 | 产品描述                 | 产品代码            |
|----|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 1  | <input type="text" value=""/> | 3130A1XS-w**2qNjr-sh#dPh2-dK9FCeN | 213130A1XS019A000... | H3C MSR800/LA/MER... | LIS-MSRA-ACG-1Y |

共 1 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

☐ 我已了解：授权码与硬件设备绑定后，对应的授权码与硬件设备进行了绑定。进行绑定操作时，请确保输入信息的准确，以免因授权码与硬件设备的错误绑定，导致目标设备没有获得正确的授权。

上一步

下一步

#### #输入设备信息DID和SN以及选择产品分类

第一步：输入授权信息

第二步：绑定硬件设备

第三步：用户数据录入

第四步：确认并激活

置关键点

说明

- 硬件设备标识：用户自定义的用于标识一台设备的字符串。为方便您管理和记忆设备，您可以使用设备型号、IP地址、设备所处地理位置等信息的组合作为硬件设备标识。
- 导入时请先勾选授权码导出，然后
- 设备信息包含文件的，不支持导入。

请输入设备信息

增加

删除

导出

导入

硬件设备标识

11111111

11111111

[点击这里查看帮助](#)