

组网及说明

1 配置需求或说明

1.1 适用产品系列

本案例适用于如2600-6-X1、MSR2600-10-X1、MSR3600-28-X1、MSR3600-28-X1-DP等MSR2600-XX-X1、3610-X1系列的路由器

1.2 需要的工具环境及注意事项

需在PC上搭建TFTP Server (推荐用户使用3CDaemon搭建TFTP服务器)，注意需要关闭终端的防火墙和无线网卡。

2 组网图



3 配置步骤

3.1 设备信息文件获取

<H3C>dis license device-id

SN: 210231A1UYB145000033

Device ID: 3xGz-8ziP-HpDM-M/\$:-mFdJ-QZ9d-BGn7-%2%T

3.2 获取激活文件

#访问H3C公司中文网站 www.h3c.com.cn, 依次点击“支持”>“服务支持中心”>“授权业务”>“License激活申请”

首页，支持，服务支持中心，授权业务，License激活申请

[License激活申请](#) 设备授权迁移申请 设备授权卸载申请

第一步：输入授权信息

第二步：绑定硬件设备

第三步：用户数据录入

第四步：确认并激活

上传一维码的授权图片 [点击这里查看帮助](#)

授权码

序号	授权码	软件条码	产品描述	产品代码	授权码状态	授权码类型	剩余有效期限 (天)
1	3130A1XS-w**2qNjr-sh#dPh2-6K9FCeN	213130A1XL	H3C MSR800...	LIS-MSRA-A...	已激活	正式	..

共 1 条 10页/页 < 1 > 前往 1 页

#绑定硬件设备

首页，支持，服务支持中心，授权业务，License激活申请

[License激活申请](#) 设备授权迁移申请 设备授权卸载申请

第一步：输入授权信息

第二步：绑定硬件设备

第三步：用户数据录入

第四步：确认并激活

[点击这里查看帮助](#)

说明

- 硬件设备标识：用户自定义的用于标识一台设备的字符串。为方便管理和记忆设备，您可以使用设备型号、IP地址、设备所处地理位置等信息的组合作为硬件设备标识。
- 导入时请先为授权码后导出，然后录入需要的设备信息后，再导入。
- 设备信息包含文件的，不支持导入。

增加 移除 导出 导入 批量录入设备

序号	硬件设备标识	授权码	软件条码	产品描述	产品代码
1	<input type="text"/>	3130A1XS-w**2qNjr-sh#dPh2-6K9FCeN	213130A1XS019A000...	H3C MSR800/LA/MER...	LIS-MSRA-ACG-1Y

共 1 条 10页/页 < 1 > 前往 1 页

我已了解：授权码与硬件设备绑定后，对应的授权码与硬件设备进行了绑定。进行绑定操作时，请确保输入信息的准确，避免因授权码与硬件设备的错误绑定，导致目标设备没有获得正确的授权。

#输入设备信息DID和SN以及选择产品分类

首页，支持，服务支持中心，授权业务，License激活申请

[License激活申请](#) 设备授权迁移申请 设备授权卸载申请

第一步：输入授权信息

第二步：绑定硬件设备

第三步：用户数据录入

第四步：确认并激活

[点击这里查看帮助](#)

说明

- 硬件设备标识：用户自定义的用于标识一台设备的字符串。为方便管理和记忆设备，您可以使用设备型号、IP地址、设备所处地理位置等信息的组合作为硬件设备标识。
- 导入时请先为授权码后导出，然后录入需要的设备信息后，再导入。
- 设备信息包含文件的，不支持导入。

请输入设备信息

硬件设备标识: MSR

* DID:

* H3C设备S/N:

我已了解：授权码与硬件设备绑定后，对应的授权码与硬件设备进行了绑定。进行绑定操作时，请确保输入信息的准确，避免因授权码与硬件设备的错误绑定，导致目标设备没有获得正确的授权。

置关键点

授权信息

第二步: 绑定硬件设备

第三步: 用户数据导入

第四步: 确认并激活

[点击这里查看帮助](#)

- 说明
1. 硬件设备标识: 用户自定义的用于标识一台设备的字符串。为方便您管理和记忆设备, 您可以使用设备型号、IP地址、设备所处地理位置等信息的组合作为硬件设备标识。
 2. 导入时请先勾选授权码后导出, 然后

[返回 > 设备绑定](#)