



【D6000】热备盘两种不同的模式

存储配置

张艺鸣

2021-04-20 发表

问题描述

D6000的热备盘两种不同的模式

解决方法

Dedicated (专用) - 在更换发生故障的数据驱动器时, 必须使用备用驱动器上的数据进行重建。在专用模式下, 一个备用驱动器可以专用于多个阵列。

Auto-Replace Drives (自动更换驱动器) - 发生故障的数据驱动器的备用驱动器自动变为更换数据驱动器。当更换备用驱动器时, 数据驱动器不需要重建。在自动更换模式下, 备用驱动器无法在阵列之间共享。

