



【EML】EML 带库加电启动

存储配置

于洋 2021-04-21 发表

组网及说明

EML

配置步骤

1. 关闭带库中门，顺时针旋转中门捏手锁定它；
2. 在带库后面，拨开电源开关；
3. 如果带库是新安装第一次加电，或者新的FC接口卡被安装，需要带库识别它，需要做以下操作；
4. 如果是e2400-FC 2Gb接口卡，带库加电约2分钟后，关闭电源开关，约几秒中后，再次拨开电源开关，带库加电启动；
5. 如果是e2400-FC 4Gb接口卡，需要通过重启按钮重启接口卡两次，间隔3分钟。

