



MSA2040 如何将新添加的硬盘自动设置成热备

存储配置

邓商杰

2021-04-21 发表

问题描述

用户描述MSA2040添加硬盘后未自动变成spare盘，使用"show advanced-settings" 查看 "Dynamic Spare Configuration " 选项，是disable说明关闭，如果是enabled说明是开启。

Dynamic Spare Configuration: Disabled

解决方法

使用命令SET Advanced-settings Dynamic-spare enabled 来修改即可。

