



# 【3par】SP重启后ping不通IP

存储配置

宋其胜

2021-04-30 发表

## 问题描述

SP配置好后，重启发现ping不通了，这个可能是因为防火墙被打开了。

#### 解决方法

我们可以通过串口登录到sp，用cpmaint这个用户登陆，，然后进入到spmaint执行下面的命令：

2====》3====》6 toggle permissive public firewall ===》yes，将permissive enable就可以了

SP Network Parameters

Enter Control-C at any time to abort this process

The SP firewall protects the SP and the customer network from unauthorized use.

It can be configured in 'permissive' mode to allow any host to connect to the SP via SSH and HTTP.

Do you wish to configure the SP firewall in 'permissive' mode? [yes/no][yes]

**yes**

