



## 【3par】服务器连接3par后无法启动

存储配置

主机相关

宋其胜

2021-04-30 发表

### 组网及说明

环境:

3Par7200通过两台8/24交换机连接多台DL580 Gen8机器, 安装windows或者ESXI系统

#### 问题描述

只要DL580 Gen8连接光纤环境，无论是什么操作系统都无法启动成功，一直处于启动过程中。如果拔掉光纤线，系统正常启动，再插入光纤，能正常识别从3par划分的硬盘。

#### 过程分析

- 1、 检查3par日志，都正常；
- 2、 检查san switch日志，硬件和zone配置都正常（firmware 7.0.2c）；
- 3、 DL580 Gen8 BIOS和HBA卡驱动都是最新，并和P7200兼容；
- 4、 逐步排查发现问题原因如下：

#### 解决方法

DL580 Gen8按F9进入配置，再进入System Configuration，列表中下部会出现设备列表。其中有FC HBA卡，进入之后有相关选项，Set boot from SAN为 Disabled。但是在Display Adapter Info 的地方显示Boot from SAN为 Enabled。重新设置为 Disabled 以后，主机就能正常启动了。

