

知 更换HPE/Aruba 2920交换机，堆叠不能自动恢复

堆叠 孙轲 2021-05-01 发表

问题描述

Q: 更换HPE/Aruba 2920交换机，堆叠不能自动恢复

解决方法

A:

排查思路:

物理层: 确保堆叠板卡的MDI和1、2常亮或闪亮绿色, 除此之外的其他指示灯模式均为物理层故障

软件层:

1. 固件版本必须保持一致
2. 清空备用交换机的所有配置
3. 备用交换机配置堆叠

