

知 HPE/Aruba 交换机默认登录的用户名和密码是什么？

软件问题 孙轲 2021-05-01 发表

问题描述

Q: HPE/Aruba 交换机默认登录的用户名和密码是什么？

解决方法

A:

ProCurve的所有系列交换机，没有初始的用户名和密码，需要自定义设置；
HPE OEM H3C部分交换机如：1920S等，默认的用户名为admin，无密码。

