

知 LA4320V 本地适配器供电线缆连接方式


AP管理

POE

孙兆强

2017-03-17 发表

LA4310V、LA4320V仅支持本地直流供电。在车载的情况下，按照官网的要求按照如下方式供电。
汽车上采用电瓶进行供电。



三个口依次为负极，ACC延时，正极


这三个口的本地电源接法依次负极接电源的负极，ACC接电源的正极，正极接电源的正极

LA4310V、LA4320V仅支持本地供电（直流供电9-36V DC）。电源线的一端接入AP，另一端的接线方式有两种，以汽车为例：

黑线接地；红线接电瓶正极；蓝线接钥匙控制的电源正极。依此接线方式连接电源可支持延时断电功能（汽车熄火后，设备可根据需要延时断电关闭）。

黑线接地；红线和蓝线接钥匙控制的电源正极。依此接线方式连接电源，不支持延时断电功能（汽车熄火后，设备会立即断电关闭）。

在非车载的情况下用本地适配器进行供电。



适配器的线只有两根线，但是AP的接线口有三个。

接线方式为，适配器的负极接AP最左边的负极，ACC和正极同时接适配器的正极。

该款AP电压为9~36V但是整机功耗在24W左右，需要保证电源功率大于24W。