

## 知 如何重置 ProCurve 1810G 系列交换机的出厂默认设置/默认登录IP?

产品特性 孙轲 2021-09-30 发表

### 问题描述

Q: 如何重置 ProCurve 1810G 系列交换机的出厂默认设置/默认登录IP?

## 解决方法

A:

开机状态下:

1. 使用工具（例如回形针），同时按下交换机正面的reset和clear按钮
2. 松开reset按钮，继续按住clear按钮
3. 当所有三个LED（Act、FDx 和 Spd）开始闪烁时，松开clear按钮
4. 交换机将自动重启，完成自检并开始运行，其配置恢复为出厂默认设置  
默认IP地址为：192.168.2.10/24，无用户名及密码

