

知 CAS双机模式下升级主机固件的操作

王岩强 2021-11-17 发表

问题描述

- 1、升级两台CVM双机;
- 2、升级CVK主机。

解决方法

- 1、先进行备机的升级，升级完后启动备机，如果备机没问题，然后切换双机热备，再进行主机的升级。
- 2、先将一台CVK下的虚拟机全部迁移至其他主机，将该CVK主机进入维护模式，然后升级该主机固件。升级完成后启动该CVK检查是否正常，如果没问题再依次进行其他CVK主机的升级。

