

# 知 HPE ProCurve交换机升级固件的跳转版本怎么查看？

软件问题 孙轲 2022-01-07 发表

## 问题描述

Q: HPE ProCurve交换机升级固件的跳转版本怎么查看？

#### 解决方法

A: 原固件下载页面中所标识的固件“跳转版本”说明, 已经迁移至 Release Note中, 可以直接搜索“Minimum supported software versions”即可, 并已经优化跳转版本的数量。

