

知 漫游导航配置 (V7)

wlan优化 wlan接入 李贤 2017-07-03 发表

v7 AC 漫游导航配置命令:

开启漫游导航功能, 配置漫游导航的信号参考值为10, 降低Probe response帧的发射功率为10。(AP组Radio视图)

```
<Sysname> system-view
```

```
[Sysname] wlan ap-group apgroup1
```

```
[Sysname-wlan-ap-group-apgroup1] ap-model WA4320i-ACN
```

```
[Sysname-wlan-ap-group-apgroup1-ap-model-WA4320i-ACN] radio 1
```

```
[Sysname-wlan-ap-group-apgroup1-ap-model-WA4320i-ACN-radio-1] option roam-navigation enable  
rssi 10 probe-response-power 10
```

【参数】

rssi rssi-value: 漫游导航的信号参考值, 取值范围为1~50, 单位为dBm, 建议值为20。

beacon-power power-value: Beacon帧发射功率, 取值范围为1~30, 单位为dBm, 建议值为10。

probe-response-power power-value: Probe response帧发射功率, 取值范围为1~30, 单位为dBm, 建议值为10。

【使用指导】

配置了Beacon帧的发射功率, 则只有Beacon帧发射功率受控, 其他报文功率使用默认值发射; 配置了Probe response帧的发射功率, 则只有Probe response帧的发射功率受控, 其他报文功率使用默认值发射。

在AC设备上, Radio视图下配置的优先级高于AP组Radio视图下的配置。